

Figyelem! Távírányító feltanítás esetén a kapu működésbe léphet. Az alábbi leírás tájékoztató jellegű. A pontos betanítási útmutatót az automatika gépkönyvében találja! A felprogramozást a leírásátolvasása után kezdje, ellenkező esetben akár az összes távírányítót törölheti a rendszerből.

Master SLIP/Round/Click távkapcsolók betanítási segédlete

Figyelem ! Ez a segédlet csak általános tájékoztató jellegű. A pontos leírást a beszerelt berendezés gépkönyvében keresse.

1. Meg kell keresni a távkapcsoló érzékelő egységét. Ez egy kb. cigarettás doboz méretű, fekete színű, műanyag doboz. Kertkapu nyitóknál előfordul, hogy nincs külön a fent említett műanyag doboz hanem a vezérlésen kell megkeresni a LRN/DEL gombot (jellemzően a panel jobb szélén). **FIGYELEM: 230 V ÁRAMÜTÉSVESZÉLY !!!**
2. Óvatosan pattintsa vagy csavarozza le a doboz tetejét, közben semmilyen a dobozban található alkatrészekhez ne nyúljon hozzá.
3. Keresse meg a kb. 3mm-es átmérőjű „LRN/DEL” feliratú nyomógombot és Nyomja meg kb.1 másodpercnyi időre és engedje el. Ekkor folyamatosan fog világítani a mellette lévő zöld jelzőlámpa (Led)



**TÁVIRÁNYÍTÓ
BETANÍTÓ GOMB**

4. Közvetlen ezután nyomja meg a betanítani kívánt távkapcsoló bármelyik gombját és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig. (Egy távkapcsolónak csak egy gombját kell feltanítani.)
5. A távkapcsoló sikeres betanítását, a mellette lévő zöld jelzőlámpa (Led) gyors villogása jelzi.

Megjegyzés: Időnként előfordulhat hogy a vevő a távkapcsoló kódját elfelejti. / pl. nagyon rövid idejű, pillanatnyi áramszünet esetén, ha a távkapcsolót leejtették, vagy ha a távkapcsoló gombját hatókörön kívül gyakran használják, ha a távkapcsolót nagyon ritkán használják ,stb. Ebben az esetben a fenti betanítást meg kell ismételni.

Távírányítók törlése: Az adott eszköz leírásában találja. Teljes törlés jellemzően a 19es menüpont (19.villanás utáni szünetben engedem el a LRN/DEL gombot) – ehhez a módosításokat engedélyezni kell az adott eszközben HA le van tiltva.

Figyelem! A tanítási folyamat közben a kapu elindulhat. Fontos továbbá, hogy a közelben lévő mobiltelefon – készülék(ek) ki legyen(ek) kapcsolva. Ez azért fontos, mert az egyes mobilok által használt rádiófrekvenciák igen közel esnek a 868 MHz-hez és az ezáltal fellépő zavarok megakadályozhatják a tanítási folyamatot.

Figyelem: Csak akkor működtesse a kaput ha meggyőződött róla hogy a kapu mozgásterében sem emberek és semmi egyéb akadály nincs. A távkapcsolót, kapunyitó automatikákat csak az arra kioktatott személyek kezelhetik. A betanítást szakemberrel végeztesse el.

Sok sikert!
KapuAruhaz.hu



=2014=

